

GDE

16 Plus | 16 Cyl





BOSCH








По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


- | | | | |
|-------------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| А рхангельск (8182)63-90-72 | К алининград (4012)72-03-81 | Н ижний Новгород (831)429-08-12 | С моленск (4812)29-41-54 |
| А стана +7(7172)727-132 | К алуга (4842)92-23-67 | Н овокузнецк (3843)20-46-81 | С очи (862)225-72-31 |
| Б елгород (4722)40-23-64 | К емерово (3842)65-04-62 | Н овосибирск (383)227-86-73 | С таврополь (8652)20-65-13 |
| Б рянск (4832)59-03-52 | К иров (8332)68-02-04 | О рел (4862)44-53-42 | Т верь (4822)63-31-35 |
| В ладивосток (423)249-28-31 | К раснодар (861)203-40-90 | О ренбург (3532)37-68-04 | Т омск (3822)98-41-53 |
| В олгоград (844)278-03-48 | К расноярск (391)204-63-61 | П енза (8412)22-31-16 | Т ула (4872)74-02-29 |
| В ологда (8172)26-41-59 | К урск (4712)77-13-04 | П ермь (342)205-81-47 | Т юмень (3452)66-21-18 |
| В оронеж (473)204-51-73 | Л ипецк (4742)52-20-81 | Р остов-на-Дону (863)308-18-15 | У льяновск (8422)24-23-59 |
| Е катеринбург (343)384-55-89 | М агнитогорск (3519)55-03-13 | Р язань (4912)46-61-64 | У фа (347)229-48-12 |
| И ваново (4932)77-34-06 | М осква (495)268-04-70 | С амара (846)206-03-16 | Ч елябинск (351)202-03-61 |
| И жевск (3412)26-03-58 | М урманск (8152)59-64-93 | С анкт-Петербург (812)309-46-40 | Ч ереповец (8202)49-02-64 |
| К азань (843)206-01-48 | Н абережные Челны (8552)20-53-41 | С аратов (845)249-38-78 | Я рославль (4852)69-52-93 |






эл. почта: bps@nt-rt.ru || сайт: <http://bosch-pr.nt-rt.ru>



	mm	4-16
	mm	max. 82
	mm	50-230
	mm	120
1 600 A00 1FV	g	520
1 600 A00 1FX	g	115





GDE 16 Plus 1 600 A00 15Z	GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus 0 611 267 205	Core Cutter Adapter 1 600 A00 17F	GDE 16 Cyl 1 600 A00 1FJ
 1 600 A00 1FV	 3 611 B67 200	 1 600 A00 1FX	 1 600 A00 1FV
 1 600 A00 1FX	 1 602 025 079		 1 600 A00 1FX
 1 602 025 079	 2 608 438 692		 1 602 025 07A

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: bps@nt-rt.ru || сайт: <http://bosch-pr.nt-rt.ru>